

# GENERAL

- varmepumpen udviklet specielt til det nordiske klima!

## Gulvmodel

- Høj SCOP-værdi
- Behovsstyret
- Super lydsvag
- Effektiv affugtning



AGHG09LVCB / AOHG09LVCN  
AGHG12LVCB / AOHG12LVCN

Modelbetegnelse		General	
Indedel / udedel		AGHG09LVCB / AOHG09LVCN 5,5 kW	AGHG12LVCB / AOHG12LVCN 5,7 kW
<b>VARME</b>			
Kapacitet		0,9 ~ 5,5	0,9 ~ 5,7
Energiklasse		A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>
SCOP værdi		4,2	4,1
P design	kW	3,40	4,20
Varmekapacitet ved -15°C	kW	3,50	4,00
Lydniveau, inddel (Q/LM/H)	dB(A)	22, 29, 35, 40	22, 29, 35, 40
Lydniveau, udedel (1m. afstand)	dB(A)	49	50
10°C varmfunktion		JA	JA
Udendørs temperaturområde	°C	-25 ~ 24	-25 ~ 24
<b>KØL</b>			
Maksimal kølekapacitet		3,80	4,20
Energiklasse		A <sup>++</sup>	A <sup>++</sup>
<b>GENERELT</b>			
Forsyning	Volt	230	230
Dimensioner, inddel (H x B x D)	mm	660 x 740 x 200	660 x 740 x 200
Dimensioner, udedel (H x B x D)	mm	620 x 790 x 290	620 x 790 x 290
Vægt, inddel / udedel	kg	14 / 40	14 / 40
Største afstand mellem inde- og udedel	m	20	20
Kølemiddel		R410A	R410A

#### Super lydsvagt

Anlægget er lydsvagt, selv i højeste ventilatortrin.

#### Affugtning

Den elektroniske styring sørger for en effektiv affugtning af luften.

#### Op/ned svingfunktion

Udblæsningslamellerne bevæges automatisk op og ned.

#### Automatiske lameller

Lamellernes position indstilles automatisk til anlæggets drift. Det er også muligt at indstille lamellerne manuelt ved hjælp af fjernbetjeningen.

#### Automatisk lukning af lameller

Udblæsningslamellerne åbner og lukker automatisk, når anlægget henholdsvis starter og stopper.

#### Automatisk tilpasning af luftretning

Den elektroniske styring sørger for automatisk indregulering af luftretningen tilpasset skiftende rumtemperaturer.

#### Automatisk genstart

I tilfælde af strømsvigt vil anlægget automatisk genstarte når forsyningen genetableres. Anlægget vil genstarte i samme driftssituation som inden strømsvigtet.

#### +10°C varmedrift funktion

Rumtemperaturen opretholdes ved +10°C. Efter 48 timer i +10°C varmedrift fastlåses ventilator hastigheden til højeste ydelse, hvilket sikrer en optimal luftfordeling i rummet.

#### SleepTimer

For at opnå en komfortabel nattesøvn ændrer den elektroniske styring gradvist rumtemperaturen.

#### Start/stop Timer

På fjernbetjeningen er det muligt at programmere forskellige tidsintervaller for start/stop af anlægget. Det er også muligt at programmere en starttid efterfulgt af en stoptid eller en stoptid efterfulgt af en starttid.

#### Automatisk funktionskift

Anlægget skifter automatisk mellem opvarmning og køling afhængig af den indstillede temperatur og den aktuelle rumtemperatur.

#### Trådløs fjernbetjening

På den medfølgende trådløse fjernbetjening indstilles temperaturen nemt.

På fjernbetjeningen styres også alle varmepumpens mange funktioner.



Forhandler:



**KLIMASHOP** APS  
Bovelgårdsvej 35 · 4070 Kr. Hyllinge  
Tlf.: 60 310 300 · www.klimashop.dk

**GENERAL**